

W jaki sposób podłączyć zestaw Jabra PanaCast do opcjonalnego koncentratora Jabra PanaCast?

Można podłączyć Jabra PanaCast do koncentratora Jabra PanaCast za pomocą dołączonego kabla USB o długości 1 lub 3 m.

Poniższy schemat przedstawia kamerę Jabra PanaCast podłączoną do koncentratora Jabra PanaCast Hub. Podłączono tutaj także złącze Ethernet, monitor HDMI (4K), monitor VGA (1080p), zestaw głośnomówiący Jabra oraz komputer. Potrzebne jest podłączenie do gniazda zasilania za pomocą dostarczonego adaptera zasilania.

